



RAPISARDA

MACCHINE AGRICOLE

COLTIVATORI

Coltivare con successo

Rapisarda presenta un'ampia gamma di coltivatori per rispondere a tutte le esigenze dell'agricoltore nelle fasi di lavorazione del terreno.



I coltivatori Rapisarda sono il risultato di un approfondito lavoro progettuale e sperimentale .

Queste macchine operatrici hanno la capacità di affinare più o meno la zollosità grossolana del terreno, devitalizzare le malerbe dal terreno o incorporandole nello stesso e di interrare concimi e ammendanti .

L'ampia gamma di Rapisarda

Tutti i coltivatori della gamma Rapisarda, sono realizzati per ottimizzare lo sfruttamento del terreno e permettere la coltivazione costante in ogni stagione.




- SERIE POWER
- SERIE WINNER
- SERIE EMPIRE
- SERIE LIGHT
- SERIE SPRING
- SERIE KRONO
- SERIE ECO
- SERIE FRUIT

SERIE POWER

COLTIVATORE- DISSODATORE



Profondità: 20 - 35 cm



NO-STOP



TIPO	HP	ANCORE	INTERASSE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
POW/5	100-120	5	45 cm	2,35 m	2,40 m	\	580 kg
POW/5+2	120-140	7	45 cm	3,15 m	2,50 m	MANUALE	820 kg
POW/7	120-140	7	45 cm	3,15 m	2,85 m	\	750 kg
POW/5+4	160-180	9	45 cm	4,05 m	2,55 m	IDRAULICA	970 kg

TIPO	ACCESSORI E ALLESTIMENTI
RIR/POW	Regolazione idraulica rullo
DR/POW5	Doppio rullo per POW5
DR/POW7	Doppio rullo per POW7
DR/POW5+4	Doppio rullo per POW5+4
ES1/POW	Esplosori

SERIE **POWER**

COLTIVATORE- DISSODATORE

Il coltivatore- dissodatore POWER, con doppio rullo posteriore, è ideale per lavorazioni più superficiali , se paragonato ad un dissodatore, e a terreni più pesanti se lo confrontiamo ad un coltivatore.



Le ancore più strette, l'interasse largo in un telaio robusto, lavorano bene il terreno, il doppio rullo posteriore rende la macchina completa ad un'ottima lavorazione. La chiusura dei semitelai del rullo e la regolazione della profondità, sono idraulici.

SERIE **POWER**

COLTIVATORE- DISSODATORE

Idoneo alla lavorazione grossolana, favorisce l'ossigenazione del terreno per rimediare ai problemi dovuti al forte costipamento causato dal peso sempre maggiore delle macchine.





RAPISARDA



Telefono: 095 664101

Whatsapp: +39 3533.065605

E-mail: info@rapisardamacchineagricole.net

Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone
95040 - Ramacca (CT)

www.rapisardamacchineagricole.net

