RAPISARDA

MACCHINE AGRICOLE

SEMINATRICE SPIRIT

SPIRIT

SEMINATRICE DI PRECISIONE MECCANICA – TELAIO RICHIUDIBILE



FLEX DRITTA

FLEX

NO-STOP

	TIPO	ANCORE	INTERASSE	CAPACITÀ	LARGHEZZA	L. TRASPORTO	PESO
ANCORE NO-STOP	SPI/15	15	19 cm	750 L	2,95 m	2,55 m	1010 kg
	SPI/17	17	19 cm	750 L	3,35 m	2,55 m	1070 kg
	SPI/19	19	19 cm	850 L	3,60 m	2,70 m	1130 kg
	SPI/19S	19	17 cm	750 L	3,35 m	2,55 m	1100 kg
ANCORE FLEX 45x12	SPI/15F	15	19 cm	750 L	2,95 m	2,55 m	895 kg
	SPI/17F	17	19 cm	750 L	3,35 m	2,55 m	950 kg
	SPI/19F	19	19 cm	850 L	3,60 m	2,70 m	1010 kg
	SPI/19SF	19	17 cm	750 L	3,35 m	2,55 m	1020 kg

SPIRIT di serie con variatore di giri a bagno d'olio. Portata con attacco a tre punti. Ruote di profondità con regolazione a vite e a semplice cassetta di serie. Disponibile in versione con ancora no-stop oppure con allestimento a molla flex.

SPIRIT

SEMINATRICE DI PRECISIONE MECCANICA – TELAIO RICHIUDIBILE

La seminatrice meccanica **SPIRIT** è la soluzione perfetta ed ideale per qualsiasi azienda, grazie alla sua semplicità e facilità di impiego.

La **cassa** è stata progettata per garantire un costante flusso di erogazione sino al distributore, inoltre, il nuovo design ha permesso di abbassare la cassa in modo tale da rendere il baricentro più vicino al suolo, agevolando operazioni di carico seme e di stabilità durante la semina. La cassa semplice può essere sostituita da una cassa doppia per erogare seme e concime, regolando i flussi in uscita grazie a potenti variatori di giri meccanici. Entrambe le casse sono disponibili anche nella versione all inox.

L'**erpice** è dotato di un sistema di sospensione a molla.

La seminatrice è dotata di una scaletta con un sistema di chiusura rapida per permettere l'accesso all'operatore alla cassa evitando di danneggiare le stesse durante le lavorazioni e di mantenerle integre nel tempo.

ACCESSORI E ALLESTIMENTI

Seminatrici Meccaniche

ACCESSORI DI SERIE

Variatore di giri a bagno d'olio con triplice gamma di serie

Pompa idraulica per carico circuito manuale di serie



Molla a 2 spire filo 8 mm di serie

Supporto erpice a balestra di serie

ACCESSORI OPTIONAL

ME — Molla a 3 spire con martello per riccio

PT — Pistone per attivazione ruota di trasmissione

IIS — Impianto idraulico di sollevamento

ER — Supporti erpice rinforzati

KTC — Kit traino completo di pistoni e barra di traino

BT — Barra di traino con terzo punto a vite

BTI — Barra di traino con terzo punto idraulico

CPA — Coperchio della cassa in alluminio

IM — Impianto luci



ACCESSORI E ALLESTIMENTI

Distributore ad inclinazione maggiorata

La meccanica delle seminatrici DEMETRA, DARIA e SPIRIT è affidata ad un sistema di distribuzione ad ingranaggi che permette l'erogazione del seme. In condizioni di lavoro normale l'inclinazione della cassa e dei distributori permettono la discesa costante del seme, poiché gli angoli di pendenza delle parti di erogazione sono elevati. Lavorando in pianura, si rispettano quindi i valori normali imposti ma al variare della pendenza, nei casi in cui si semina in salita ed in discesa, si creano dei flussi di caduta non omogenei. Il risultato è quindi quello di una semina irregolare con flussi di spargimento disomogenei.

Oggi, le nuove seminatrici meccaniche, presentano diverse modifiche, al fine di annullare le irregolarità del flusso di spargimento del seme, per ottenere quindi una semina precisa, accurata e omogenea.

ACCESSORI E ALLESTIMENTI

Distributore ad inclinazione maggiorata



Il nuovo distributore ad angolazione aumentata, predisposto per le nostre seminatrici meccaniche, garantisce un flusso costante di semina sia in salita che in discesa, garantendo una semina omogenea anche nei terreni in pendenza.

ACCESSORI E ALLESTIMENTI

Distributore ad inclinazione maggiorata

L'**ingranaggio** del distributore è composto da tre pezzi. È formato da selettori a scatto che permettono di regolare il flusso di erogazione al variare della dimensione della semente.

Ogni distributore è dotato di un **organo di regolazione indipendente**, capace di gestire il flusso della semente in base al posizionamento della leva su una delle sei posizioni predisposte.

La **scocca** è fondamentale per garantire stabilità a tutti gli elementi del distributore, è realizzata con dimensioni più grandi e con inclinazione maggiorata.

RAPISARDA

Telefono: 095 664101
Whatsapp: +39 3533.065605
E-mail: info@rapisardamacchineagricole.net
Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone
95040 - Ramacca (CT)

www.rapisardamacchineagricole.net